


Vă mulțumim că ați achiziționat scaunul nostru de relaxare cu funcție de balansare, întoarcere și masaj cu încălzire și credem cu tărie că vă va servi pe deplin și pentru o lungă perioadă de timp în momentele plăcute de relaxare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru asamblarea, punerea în funcțiune și utilizarea acestui scaun și păstrați-l pentru referințe ulterioare.



A - zonă de relaxare

B - cotieră


C - adaptor de alimentare

D - telecomandă

E - cablu de alimentare

F - sursa de alimentare

G - telecomandă




Conectorii nr. 1 și nr. 2 conectează spătarul la baza scaunului.


Conectorul nr. 3 servește la conectarea spătarului cu cablul de alimentare (C).

Cablul nr. 4 conectează spătarul la telecomandă (D).


NOTĂ: Conectam conectori de aceeași culoare.



Cum să poziționez?



Cum se folosește telecomanda?



- Pornirea/oprirea telecomenzii
- Porniți/opriți funcția de încălzire pentru zona transversală
- Controlează intensitatea masajului de la cel mai scăzut la cel mai mare
- Controlul modurilor de masaj - puls, presiune, val, automat, normal
- Aveți posibilitatea de a alege masajul a patru părți diferite ale corpului - spate, lombar, coapse, picioare
- Durata presetată a temporizatorului este de 30 min, puteți alege durata dorită a masajului 15 min, 30 min, 60 min